

INSTALACIÓN TAG



» Sistema de peaje en movimiento

			
1	2	3	4
<p>Una vez elegido el lugar adecuado en el parabrisas, usar el paño incluido para limpiar la zona donde se va a pegar el soporte.</p>	<p>Retirar la banda protectora del adhesivo que tiene el soporte. Antes de pegarlo, esperar a que la zona del parabrisas seque.</p>	<p>Tomar el TAG con el adhesivo mirando hacia el vidrio y fijarlo sobre el mismo. Mantenerlo presionado durante un minuto para asegurar su adherencia.</p>	<p>El TAG ha quedado correctamente instalado en el vehículo. Recuerda que no debes desmontarlo.</p>

» Vehículos con parabrisas metalizado

Algunos vehículos están equipados con parabrisas metalizados, los que **contienen una lámina de metal en el vidrio**; la cual es imperceptible a la vista.

Si se trata de un vehículo con parabrisas metalizado, asegurarse que cuente con la **zona demarcada** (ver fotografía), pues **en ese sector se debe instalar el TAG**.

Si el parabrisas no tiene esta zona demarcada, consulta el manual del vehículo para verificar si el parabrisas tiene una zona no metalizada, e instalar ahí el TAG.

Para mayor información contacta a nuestro Call Center.

Call Center 224 900 900

